
# SABA Service Instruction


1965-66


SABA Freudenstadt 16 Stereo SABA Stereo I SABA 760 US

Gehäuse-Dipol Cabinet dipole Dipôle incorporé Commutateur antenne Antennenschalter Antenna switch Antenne extérieure (OC, PO, GO) Outdoor antenna (AM) Hochantenne (KML) Dipôle OUC FM dipole UKW-Dipol Terre Ground Erde Tourne disques Record player Plattenspieler Enregistreur de bandes Tape recorder Tonbandgerät HP. extérieur Zweit-Lautsprecher Extension speaker HP. stéréo droite Stereo speaker right Stereo-Lautsprecher rechts HP. stéréo gauche Stereo speaker left 14 Stereo-Lautsprecher links Sélecteur de tension Voltage selector Netzspannungswähler Indicateur stéréo Stereo indicator Stereo-Anzeige Indicateur syntonisation Tuning Indicator Abstimmanzeige Antenne directionelle 2 Peilantenne Directional antenna Réglage de volume Volume control Lautstärke-Regler Réglage des basses Bass control 2 Baß-Regler Treble control Réglage des aigus Höhen-Regler Réglage de balance Balance control 23 Balance-Regler Syntonisation OUC 2 Senderwahl UKW Station tuning FM Syntonisation OC, PO, GO 23 Senderwahl KML Station tuning AM Automatique arrêt Automatic off 29 Automatic aus









## Inhalt

#### Technische Daten 3 Erweiterung auf 108 MHz 3 Röhrenlageplan 3 Decoder-Einbau 4 Abgleichanleitung 6 - 7 Ersatzteillisten 8 Skalenantrieb 9 - 12 Ersatzteillagepläne 13 - 14 Gedruckte Schaltung 15 - 16 Schaltbild SABA 760 US Freudenstadt 16, SABA Stereo I 17 - 18

## Contents

Technical data	2
Extension to 108 Mc	3
Tube Layout	3
Installing the stereo decoder	3
Alignment instructions	4 - 5
Spare parts lists	6 - 7
Dial cord drive	8
Layout of spare parts	9 - 12
Printed circuit	13 - 14
Schematic diagram SABA 760 US	15 - 16
Freudenstadt 16, SABA Stereo I	17 - 18

## Sommaire

Caractéristiques techniques	2
Extension á 108 MHz	3
Disposition des tubes	3
Installation du décodeur stéréo	3
Instruction d'alignement	5
Listes des pièces détachées	6 - 7
Entraînement cadran	8
Disposition des éléments	9 - 12
Circuits imprimés	13 - 14
Schéma de principe SABA 760 US	15 - 16
Freudenstadt 16, SABA Stereo I	17 - 18

## Technische Daten

## **Technical Data**

## Caractéristiques techniques

### SABA Freudenstadt 16 Stereo

Netzanschluß

120 V, 220 V, 50 - 60 Hz, 70 W

Röhren, Halbleiter

ECC 85, ECH 81, EAF 801, ECC 83, 2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126, 2 x AA 113, BA 101, B 250 C 135

Skalenbeleuchtung

2 Lampen 7 V, 0,3 A (E 10)

Netzsicherung T 0,4 A für 220 V

T 0.7 A für 120 V

Kreise FM 11 AM 6

Wellenbereiche

UKW 87 -- 104 5,91 - 6,24 MHz KW 510 — 1630 LW 140 — 350 kHz

Zwischenfrequenz FM 10,7 MHz AM 460 kHz

Ausgangsleistung 2 x 7 W (Spitzenleistung)

Lautsprecher 2 x 15/22 cm 2 x 8.5 cm Ø

Stereo-Decoder SABA Stereo-Decoder E 16

Gehäusemaße

64,5 x 36,5 x 22 cm (B x H x T)

Gewicht 14 kg netto 16 kg brutto

Besonderheiten Automatische Scharfabstimmung auf UKW

#### SABA Freudenstadt 16 Stereo

Power source

120 v., 220 v., 50 - 60 cps., 70 w

Tubes, semi-conductors

ECC 85, ECH 81, EAF 801, ECC 83, 2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126, 2 x AA 113, BA 101, B 250 C 135

Dial lighting

2 bulbs 7 v., 0.3 a. (E 10)

Power fuse 0.4 a for 220 v. 0.7 a. for 120 v.

Circuits FM 11 AM 6

Wave bands

- 104 Mc SW 5.91 ---6.24 Mc MW 510 -- 1630 LW 140 -- 350 Kc

Intermediate frequency

FM 10.7 Mc AM 460 Kc

Power output

2 x 7 w. (peak power)

Loudspeakers 2 x 6"/81/2" 2 x 31/2" dia.

SABA Stereo-Decoder E I

Cabinet dimensions 251/2" x 141/2" x 81/2"

Weight 31 lbs. net 35 lbs. gross

Specialities AFC on FM band

## SABA Freudenstadt 16 Stereo

120 V, 220 V, 50 - 60 Hz, 70 W

Tubes, semi-conducteurs

ECC 85, ECH 81, EAF 801, ECC 83, 2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126, 2 x AA 113, BA 101, B 250 C 135

Ampoules de cadran

2 ampoules 7 V, 0,3 A (E 10)

Fusible

0,4 A lent à 220 V 0,7 A lent à 120 V

Circuits

AM 6

Gammes d'ondes

87 -- 104 OC 5,91 — 6,24 MHz 510 --- 1630 PO kHz **—** 350 GO 140 kHz

Fréquence intermédiaire

FM 10,7 MHz AM 460 kHz

Puissance de sortie 2 x 7 W (puissance de crête)

Haut-parleur 2 x 15/22 cm 2 x 8,5 cm diamètre

Décodeur stéréo SABA Stereo-Decoder E I

Dimensions

64,5 x 36,5 x 22 cm

14 kg net 16 kg brut

**Particularités** 

Accord automatic en FM

## SABA Stereo I

Lautsprecher

2 x 20 cm o

Gehäusemaße

Breite 64,5 cm

Höhe 23,5 cm

Tiefe

Gewicht

Steuergerät

15 kg netto mit Lautsprechern

18 kg brutto mit Lautsprechern

22 cm

Technische Daten wie Freudenstadt 16, jedoch:

Lautsprecher

23,5 cm

24 cm

22 cm

SABA Stereo I

Technical data like Freudenstadt 16 but:

Loudspeakers

2 x 8" dia.

Cabinet dimensions

Tuner Speaker Width 251/2° 91/4" 91/2" Height 91/4" 81/2" 81/2 Depth

Weight

33 ibs. net with speakers 391/2 lbs. gross with speakers SABA Stereo I

Caractéristiques techniques comme Freudenstadt 16 mais:

Haut-parleurs 2 x 20 cm diamètre

**Dimensions** 

Tuner 64,5 cm 23,5 cm Largeur Hauteur 23,5 cm Profondeur 22 cm 22 cm

15 kg net avec baffles 18 kg brut avec baffles

#### **SABA 760 US**

Wellenbereiche

Technische Daten wie Stereo I, jedoch:

87 -- 108 MHz

510 --- 1650 kHz

140 — 350 kHz

9 MHz

3 —

**SABA 760 US** 

Technical data like Stereo I but:

Wave bands

87 — 108 Mc FM 3 — 9 Mc SW MW 510 - 1650 Kc LW 140 --- 350 Kc

**SABA 760 US** 

Caractéristiques techniques comme Stereo ! mais:

Gammes d'ondes

87 — 108 MHz 3 — 9 MHz oc 510 - 1650 kHz PO 140 - 350 kHz GO

LW 2

UKW

KW


MW

Der UKW-Bereich kann auf 108 MHz erweitert werden. Es muß dann die Abstimmstange 6212 902 004 gegen die Abstimmstange 6152 901 004 ausgetauscht werden. Der Abgleich erfolgt bei 90 MHz und 104 MHz.

The FM range can be extended to 108 Mc. In this case the tuning rod 6212 902 004 has to be exchanged with the tuning rod 6152 901 004. Align at 90 Mc and 104 Mc.


La gamme FM peut être étendue à 108 MHz. Il faut dans ce cas remplacer la tige d'accord 6212 902 004 par une tige d'accord 6152 901 004. Les points d'alignement sont 90 MHz et 104 MHz.

## Röhrenlageplan · Tube Layout · Disposition des tubes



## Einbau · Installation · SABA Stereo-Decoder E 16

- Decoder einstecken und mit der Bügelfeder befestigen.\*
- Decoder mit L 3 auf beste Kanaltrennung bei Stereo-Empfang justieren (Regelbereich ca <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Umdrehung).
- Gerät auf Mono schalten und bei Stereo-Empfang Regler P 302 so einstellen, daß das Stereo-Anzeigefeld des Magischen Bandes gerade voll ausgesteuert ist.
- Bei einem Teil der Geräte müssen vor der Montage des Decoders die beiden Einhänge-Ösen in die Schaltungsplatte gelötet werden.
- Plug in decoder and fasten it by means of the special spring.\*
- Adjust L 3 for best channel separation with stereo reception (variation about <sup>1/2</sup> turn).
- Adjust P 302 for best stereo indication (for this switch radio to MONO).
- Some sets need soldering the two fastening eyes to the printed board before mounting the decoder.
- 1) Enficher le decodeur et le fixer à l'alde de l'étrier.\*
- Ajuster par L 3 pour la plus petite diaphonie entre canaux (plage de réglage environ 1/2 tour).
- Commuter l'appareil sur mono et régler P 302 lors d'une réception stéréo que l'indication stéréo de l'oeil magique est au maximum.
- \* Dans certains appareil, il convient de souder les oeillets d'accrochage de l'étrier dans la platine.



#### Abgleich des AM-Teiles

- a) Automatische Schwundregelung durch Anle-gen einer niederohmigen Spannungsquelle (z. B. Taschenlampen-Batterie) von ca. 4,5 Volt an die Meßbuchsen R (—) und Y (+) ausschalten.
- b) NF-Voltmeter an Ausgang anschließen.
- c) Höhenregler auf Linksanschlag stellen.

#### ZF-Abgleich 460 kHz

- a) Drucktaste M drücken.
- b) Meßsender (30 % ampl. mod.) über 10 nF an das Steuergitter der ECH 81 legen.

Achtungi Durch Linksdrehen der Kopplungs-schraube wird die Kopplung der Filter verklei-nert (unterkritisch), durch Rechtsdrehen ver-größert (überkritisch).

- 1) Kopplung mit K 384/5 unterkritisch einstellen.
- 2) Beide Kreise mit L 384 und L 385 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 384/5 kritisch einstellen (max. Ausgangsspannung).

#### Filter III

- 1) Kopplung mit K 83/5 unterkritisch einstellen.
- 2) Beide Kreise mit L 83 und L 85 auf Maximum abgleichen
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 83/5 kritisch einstellen (max. Ausgangsspannung). 4)

#### ZF-Sperre 460 kHz

- Meßsender über künstliche Antenne (200 pF und 400 Ohm in Serie) an Antennen-Buchse legen.
- 2) Drucktaste L drücken.
- 3) ZF-Sperre mit L 1 auf Minimum abgleichen.

#### Oszillator- und Vorkreisabgleich

Kontrolle: Zeigerrechtsanschlag muß mit der Skalenendmarke übereinstimmen; dabel muß der Rotor des Drehkos bündig im Stator stehen. Meßsender über künstliche Antenne an Antennen-Buchse legen.

- 1a) Drucktaste K drücken. Bei 6 MHz L 11 (Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen. [US: Bei 4 MHz L 11 (Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen].
- 1b) Bei 6,08 MHz Spiegelfrequenzsperre (Spiegelfrequenz ca. 7 MHz) mit L 2 auf Minimum abgleichen [US: Bei 8 MHz C 20 (Osz.) und C 5 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen].
- 2a) Ferrit-Antenne einschalten und Meßsender mittels eines Ferritstabes oder einer Spule lose auf die Ferrit-Antenne koppeln.
  Drucktaste M drücken. Bet 570 kHz L 13 (Osz.) und L 6 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- 2b) Bei 1520 kHz C 24 (Osz.) und C 8 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- 2c) Erforderlichenfalls 2a) und 2b) wiederholen.
- 2d) Ferrit-Antenne ausschalten und Meßender über künstliche Antenne an Antennen-Buchse legen. Bei 570 kHz Ferritantennen-Ersetzspule L 21 auf Maximum abgleichen.

  3) Drucktaste L drücken. Bei 190 kHz L 15 (Osz.) und L 8 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.

### Abgleich des FM-Teiles

- a) Drucktaste UK drücken und Automatic aus-
- Böhrenvoltmeter (10-Volt-Bereich) an die Meß-buchsen X und X' anschließen.
- c) Mikroampere-Meter mit Nullpunkt in der Mitte in Serie mit 100 k an die Meßbuchsen Z und Y anschließen.

## ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender (unmoduliert, Ausgangskabel abgeschlossen) über 1 nF an das kalte Ende von C 106 und Masse legen. C 106 soweit verstimmen, daß die Rauschspannung am Voltmeter verschwindet (Empfänger soll dabei auf 95 MHz

#### Filter IV (Ratiofilter)

- 1) Mit K 381/3 Filter entkoppeln.
- Primärkreis mit L 381 auf Maximum abgleichen.
- Sekundärkreis mit L 383 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter abgleichen.

#### Filter III

- 1) Kopplung mit K 81/2 unterkritisch einstellen.
- Beide Kreise mit L 81 und L 82 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 81/2 kritisch einstellen (max. Spannung am Voltmeter).

#### Filter II

- 1) Kopplung mit K 191/2 unterkritisch einstellen.
- Beide Kreise mit L 191 und L 192 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 191/2 kritisch einstellen (max. Spannung am Voltmeter).

- 1) Kopplung mit K 181/2 unterkritisch einstellen.
- Beide Kreise mit L 181 und L 182 auf Maximum abgleichen.
- 3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.
- Kopplung mit K 181/2 kritisch einstellen (max. Spannung am Voltmeter).

#### Filter IV (Ratiofilter)

Meßsender jetzt frequenzmodulieren (Hub ca. 20 kHz). Die Spannung an den Meßbuchsen X-X' soll etwa 10 V betragen.

- Kopplung mit K 381/3 vergrößern, bis die NF-Spannung am Ausgang vom Maximum aus 10 % gefallen ist.
- Sekundärkreis mit L 383 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter nachgleichen.
- Primärkreis mit L 381 auf Maximum am Volt-meter nachgleichen.

Meßsender jetzt 30 % amplitudenmodulieren.

- 4) P 301 auf NF-Minimum abgleichen.
- 5) Primärkreis mit L 381 auf Maximum nach-
- Sekundärkreis mit L 383 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter abgleichen.

#### Abgleich des FM-Tuners

- UKW-Meßsender an Dipolbuchsen legen.
  1a) Bei 90 MHz C 111 (Osz.) und C 106 (Anodenkreis) auf Maximum abgleichen.
  1b) Bei 100 MHz (US: 104 MHz) L 105 (Osz.) und L 104 (Anodenkreis) auf Maximum abgleichen.
- Bei 95 MHz L 102 auf Maximum abgleichen.
- 3a) Anodenspannung der HF-Stufe abschalten (R 115 ablöten). Eingangsspannung auf ca. 0,5 mV erhöhen.
- 3b) Neutralisation mit C 104 auf Minimum ab-
- 3c) R 115 wieder anlöten.
- Zum genauen Abgleich 1) und 2) wiederholen.

## Stereo-Anzeige

P 302 auf beste Stereo-Anzelge Justieren (Eingangsspannung 100  $\mu\text{V}$ ). Siehe Decoder-Einbau auf Seite 3.

#### **AM Alignment**

- a) Cut out AVC by applying about 4.5 volts from a low-resistance battery to test points R (—)
- b) Connect output meter to the output.
- c) Turn treble control to left stop.

#### 460 Kc IF Alignment

- a) Press button M.
- Connect signal generator (30 % ampl. mod.) through 0.01 mf. to control grid of mixer tube ECH 81.

Attention! The coupling of the IF transformers is decreased (subcritical) by turning the screw counter-clockwise and increased (hypercritical) by turning it clockwise.

#### IF Transformer IV

- 1) Adjust coupling subcritical with K 384/5
- 2) Adjust both circuits with L 384 and L 385 to
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- 4) Adjust coupling critical with K 384/5 (max. output).

#### IF Transformer III

- 1) Adjust coupling subcritical with K 83/5.
- 2) Adjust both circuits with L 83 and L 85 to
- 4) Adjust coupling critical with K 83/5 (max. output).

#### IF Trap 460 Kc


- Connect signal generator through dummy antenna (200 mmf. and 400 ohms in series) to antenna socket.
- Press button L.
- Adjust IF trap with L 1 to min.

#### Allgnment of Oscillator and Preselection

Check: with pointer stop on right, pointer must be at corresponding point on the dial. The rotor of the variable capacitor must be flush in the stator.

Connect signal generator through dummy antenna to antenna socket.

- 1a) Press button K: At 6 Mc adjust L 11 (osc.) and L 4 (ant.) to max. [US: At 4 Mc adjust L 11 (osc.) and L 4 (ant.) to max.].
- 1b) At 6.08 Mc adjust image trap (image freq. about 7 Mc) with L 2 to min. [US: At 8 Mc adjust C 20 (osc.) and C 5 (ant.) to max.].
- 2a) Switch on ferrite antenna. Couple signal generator loosely to ferrite antenna by means of a ferrite rod or a coil. Press button M. At 570 Kc adjust L 13 (osc.) and L 6 (ant.)
- 2b) At 1520 Kc adjust C 24 (osc.) and C 8 (ant.) to max.
- 2c) If necessary repeat 2a) and 2b).



- 2d) Switch off ferrite antenna. Connect signal generator through dummy antenna to an-tenna socket. At 570 Kc adjust L 21 to max.
- Press button L. At 190 Kc adjust L 15 (osc.) and L 8 (ant.) to max.

#### **FM Alignment**

- a) Press button UK and switch off automatic.
- b) Connect VTVM (10 volts full scale reading) to test points X and X'.
- c) Connect zero-centre microammeter in series with 100 kilohm to test points Z and Y.

#### IF Alignment 10.7 Mc

Connect signal generator (unmodulated, output cable matched) through 1000 mmf. to low side of C 106 and chassis. Detune C 106 until the noise voltage disappears on the voltmeter (for this set receiver to 95 Mc).

#### IF Transformer IV (Ratio Detector)

- 1) Adjust coupling subcritical with K 381/3.
- 2) Adjust primary circuit with L 381 to max.
- Adjust secondary circuit with L 383 to zero on microammeter.

#### IF Transformer III

- 1) Adjust coupling subcritical with K 81/2.
- 2) Adjust both circuits with L 81 and L 82 to
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- 4) Adjust coupling critical with K 81/2 (max. on voltmeter).

#### IF Transformer II

- 1) Adjust coupling subcritical with K 191/2.
- 2) Adjust both circuits with L 191 and L 192 to
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- Adjust coupling critical with K 191/2 (max. on voltmeter).

#### IF Transformer I

- 1) Adjust coupling subcritical with K 181/2.
- 2) Adjust both circuits with L 181 and L 182 to
- 3) If necessary repeat 1) and 2).
- 4) Adjust coupling critical with K 181/2 (max. on

#### IF Transformer IV (Ratio Detector)

Signal generator must now be freq. mod (freq. deviation about 20 Kc). Voltage between test points X and X' should be about 10 volts.

1) Tighten coupling with K 381/3 until the audio voltage at the output has fallen 10 % below

- 2) Adjust secondary circuit with L 383 to zero on microammeter.
- 3) Adjust primary circuit with L 381 to max.
- Signal generator must now be 30% ampl. mod.
- 4) Adjust P 301 to min. audio voltage.
- 5) Adjust primary circuit with L 381 to max.
- Adjust secondary circuit with L 383 to zero on microammeter.

## Alignment of the FM Tuner

Connect VHF signal generator to dipole sockets. 1a) At 90 Mc adjust C 111 (osc.) and C 106 (r. f.)

- 1b) At 100 Mc (US: 104 Mc) adjust L 105 (osc.) and L 104 (r. f.) to max.
- At 95 Mc adjust L 102 to max.
- 3a) Cut off plate voltage of r. f. ampl. (unsolder R 115). Increase input voltage to about 0.5 millivolt.
- 3b) Adjust neutralizing with C 104 to min.
- 3c) Re-solder R 115.
- 4) For exact alignment repeat 1) and 2).

### Stereo indication

Adjust P 302 for best stereo indication (input voltage 100  $\mu$ v). See installation of stereo decoder on page 3.

### Alignement de la partie AM

- a) Mettre hors circuit le circuit CAG en appliquant une tension d'environ 4,5 V et provenant d'une source à faible impédance (par exemple une pile de lampe de poche) sur les points de mesure R (—) et Y (+).
   b) Brancher voltmètre BF à la sortie du réceptour
- c) Tourner la commande des aigus vers la butée de gauche.

## Alignement F.I. 460 kHz

- a) Enfoncer la touche M.
- b) Attaquer la grille de commande de l'ECH 81 avec un génerateur (460 kHz, 30 % modulation d'amplitude) à travers une capacité de 10 nF.

Attention! En tournant la vis de couplage vers la gauche on diminue le couplage des filtres; on augmente le couplage en tournant la vis vers la

#### Filtre IV

- Régler le couplage en-dessous du point critique avec K 384/5.
- 2) Régler les circuits L 384 et L 385 au maxi-
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- Régler le couplege au point critique par K 384/5 (tension de sortie maximum).

- Régler le couplage en-dessous du point critique avec K 83/5.
- 2) Régler les circuits L 83 et L 85 au maximum.
- Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- Régler le couplage au point critique par K 83/5 (tension de sortie maximum).

#### Filtre F. I. 460 kHz

- Attaquer la douille d'antenne par le généra-teur à travers une antenne artificielle (200 pF et 400 ohm en série).
- Enfoncer la touche L.
- 3) Régler le filtre F. I. par L 1 au minimum de sortie.

#### Alignement des circuits oscillateur et accord

Contrôle: L'aiguille doit correspondre en fin de course vers la droite avec la marque de fin d'echelle du cadran. A ce moment, les lames mobiles du condensateur variable doivent être complètement rentrées.

Brancher le générateur à travers l'antenne artificielle à la douille d'antenne.

- la) Enfoncer la touche K. Régler L 11 (oscillateur) et L 4 (circuit accord) au maximum à 6 MHz. [US: Régler L 11 (oscillateur) et L 4 (circuit accord) au maximum à 4 MHz].
- Hégler au minimum le filtre frequence image à 6,08 MHz (frequence image env. 7 MHz).
   [US: Régler C 20 (oscillateur) et C 5 (circuit accord) au maximum à 8 MHz].
- 2a) Mettre en service le cadre et coupler le générateur d'une manière lâche au cadre par un battonet ferrite ou une boucle. Enfoncer la touche M. Regler L 13 (oscillateur) et L 6 (circuit d'accord) au maximum sur 570 kHz.
- Régler C 24 (oscillateur) et C 8 (circuit d'accord) au maximum sur 1520 kHz.
- 2c) Si nécessaire, répéter les operations 2a) et 2b).
- Mettre le cadre hors service. Attaquer l'entrée antenne par le générateur à travers l'antenne artificielle. Régler L 21 au maximum sur 570 kHz.
- Enfoncer la touche L. Régler L 15 (oscillateur) et L 8 (circuit accord) au maximum sur 190 kHz.

### Alignement de la partie FM

- a) Enfoncer la touche UK et arrêter l'automati-
- Brancher un voltmètre à lampes (gamme de mesure 10 V) aux points de mesure X et X'.
- c) Brancher un microampèremètre à zéro cen-tral en série avec 100 kilohm aux points de mesure Z et Y.

#### Alignement F.I. 10.7 MHz

Brancher le générateur (non modulé, câble de sortle fermé) à travers 1 nF au point froid de C 106 et la masse. Dérégler C 106 jusqu'à ce que la tension de souffle disparaît au voltmètre (accord du récépteur sur 95 MHz).

#### Flitre IV (Détecteur)

- 1) Découpler par K 381/3.
- Régler le primaire au maximum sur le volt-mètre par L 381.
- Régler le secondaire par L 383 pour obtenir zéro sur le microampèremètre.

#### Filtre III

- Régler le couplage en-dessous du point critique par K 81/2.
- Régler les deux circuits au maximum au volt-mètre par L 81 et L 82.
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- 4) Régler le couplage au point critique par K 81/2 (tension max, au voltmètre).

- Régler le couplage en-dessous du point critique par K 191/2.
- Régler les deux circuits au maximum par L 191 et L 192.
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- 4) Régler le couplage par K 191/2 au point critique (tension max. au voltmètre).

- Régler le couplage en-dessous du point critique par K 181/2.
- 2) Régler les deux circuits au maximum par L 181 et L 182.
- 3) Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).
- 4) Régler le couplage au point critique par K 181/2 (tension max. au voltmètre).

#### Filtre IV (Détecteur)

Génerateur modulé en fréquence (excursion environ 20 kHz). La tension sur les points de mesure X — X' doit être de l'ordre de 10 V.

- 1) Augmenter le couplage par K 381/3 pour que la tension de sortie BF tombe de 10% par rapport à la tension maximum.
- Parfaire le réglage du secondaire par L 383 pour obtenir le zéro sur le microampèremètre.
- 3) Parfaire le réglage du primaire par L 381 pour obtenir le maximum sur le voltmètre.

Moduler maintenant le générateur en amplitude

- 4) Régler P 301 pour un minimum de la tension BF de sortie.
- Parfaire le réglage du primaire L 381 (maximum au voltmètre).
- Régler le secondaire par L 383 pour obtenir le zéro au microampèremètre.

#### Alignement du bloc HF-FM

Brancher le générateur sur les douilles d'antenne (dipôle).

- 1a) Régler au maximum à 90 MHz C 111 (oscil-lateur) et C 106 (circuit de plaque).
- 1b) Régler au maximum à 100 MHz (US: 104 MHz) L 105 (oscillateur) et L 104 (circuit de plaque). Régler L 102 au maximum à 95 MHz.
- Couper l'alimentation plaque de l'étage HF (dessouder R 115). Augmenter la tension d'entrée à environ 0,5 mV.
- 3b) Régler le trimmer de neutralisation C 104 au minimum 3c) Souder R 115 pour rétablir l'alimentation de l'étage HF.
- Pour un alignement exact, répéter les opérations 1) et 2).

## Indication stéréo

Ajuster P 302 au meilleur indication stéréo (signal d'entrée 100  $\mu$ V). Voir installation du décodeur stéréo (page 3).

# Ersatzteilliste · SABA Freudenstadt 16 Stereo


Gehäuse mit Lautspreche Versandkarton Schutzhülle Gehäuse hell "dunkel Bedienungsleiste Spezialschraube M 5 x 23 Gummifuß Gummischelbe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm "1,5x10x105 mm "1,5x12x580 mm "1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff "Lautsprecher Stecker 3-polig	ohne Karton  " Chassisbefestigung  " helle Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	6505 000 802 6505 000 814 6505 151 000 6505 101 000 6505 100 092 2158 040 000 2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 341 000 2912 341 000 2912 087 000	Drehknopf  Lagerschiene, vormontiert Federsatz Rastfeder Drehko  Ferrit-Antenne Ferrit-Antenne Ferritstab mit Spule	Senderwahl FM Automatic AM/FM-Antrieb für Automatic-Schalter C 14/15	6503 022 6503 025 6505 018 5806 608 6503 000 6503 800
Versandkarton Schutzhülle Gehäuse hell "dunkel Bedienungsleiste Spezialschraube M 5 x 23 Gummifuß Gummischelbe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm "1,5x10x105 mm "1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff	ohne Karton  " Chassisbefestigung  " helle Gehäuse dunkle Gehäuse  Gehäuse-Dipol	6505 000 814 6505 151 000 6505 101 000 6505 100 092 2158 040 000 2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Lagerschiene, vormontiert Federsatz Rastfeder Drehko  Ferrit-Antenne Ferrit-Antenne	Automatic AM/FM-Antrieb für Automatic-Schalter	6505 018 5806 608 6503 000
Schutzhülle Gehäuse hell "dunkel Bedienungsleiste Spezialschraube M 5 x 23 Gummifuß Gummischelbe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm "1,5x10x105 mm "1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " Lautsprecher	" Chassisbefestigung " " helle Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	6505 000 814 6505 151 000 6505 101 000 6505 100 092 2158 040 000 2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Federsatz Rastfeder Drehko  Ferrit-Antenne Ferrit-Antenne	für Automatic-Schalter	5806 608 6503 000
Gehäuse hell "dunkel Bedienungsleiste Spezialschraube M 5 x 23 Gummlfuß Gummischelbe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x10x105 mm "1,5x10x105 mm "1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff "Lautsprecher	" Chassisbefestigung " " helle Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	6505 151 000 6505 101 000 6505 100 092 2158 040 000 2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Federsatz Rastfeder Drehko  Ferrit-Antenne Ferrit-Antenne	и	6503 000
" dunkel Bedienungsleiste Spezialschraube M 5 x 23 Gummlfuß Gummischeibe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm " 1,5x10x105 mm " 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " Lautsprecher	" Chassisbefestigung " " helle Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	6505 101 000 6505 100 092 2158 040 000 2922 023 005 2923 039 005 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Rastfeder Drehko  Ferrit-Antenne  Ferrit-Antenne	и	6503 000
Bedienungsleiste Spezialschraube M 5 x 23 Gummifuß Gummischeibe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm " 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " Lautsprecher	Chassisbefestigung  " helie Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	6505 100 092 2158 040 000 2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Drehko Ferrit-Antenne Ferrit-Antenne	C 14/15	
Spezialschraube M 5 x 23 Gummifuß Gummischeibe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm " 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " Lautsprecher	Chassisbefestigung  " helie Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	2158 040 000 2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Ferrit-Antenne Ferrit-Antenne	C 14/13	0000 000
Spezialschraube M 5 x 23 Gummifuß Gummischeibe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm " 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " Lautsprecher	helle Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	2158 040 000 2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Ferrit-Antenne		
Gummlfuß Gummlschelbe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm " 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " Lautsprecher	helle Gehäuse dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	2922 023 005 2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Ferrit-Antenne		
Gummischeibe Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm	dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	2923 039 000 2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Ferrit-Antenne		
Unterlagscheibe Filzstreifen, 1,5x12x580 mm 1,5x10x105 mm 1,5x12x580 mm 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff Lautsprecher	dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	2202 711 000 2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000	Ferrit-Antenne		
Filzstreifen, 1,5x12x580 mm , 1,5x10x105 mm , 1,5x12x580 mm , 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff , Lautsprecher	dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	2912 342 000 2912 088 000 2912 341 000			
" 1,5x10x105 mm " 1,5x12x580 mm " 1,5x10x105 mm UKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " autsprecher	dunkle Gehäuse Gehäuse-Dipol	2912 088 000 2912 341 000	Ferritstab mit Spule	komplett	6505 028
", 1,5x12x580 mm ", 1,5x10x105 mm  JKW-Antenne komplett Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff " autsprecher	" Gehäuse-Dipol	2912 341 000		L 22	3882 001
" 1,5x10x105 mm  JKW-Antenne komplett  Stecker  Rückwand  Bodenabdeckung  Schallwandstoff " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" Gehäuse-Dipol		Stabträger	für Ferritstab	6510 031
JKW-Antenne komplett Stecker Rickwand Bodenabdeckung Schallwandstoff "" .autsprecher	2 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	2912 087 000	Gummiring	**	2920 031
Stecker Rückwand Bodenabdeckung Schallwandstoff "" autsprecher	2 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Seeger-Ring	10 mm	2214 030
Rückwand Bodenabdeckung Bodenallwandstoff ". autsprecher	komplett	6505 110 004	Federsatz	S 3, S 3'	6306 018
3odenabdeckung Schallwandstoff  autsprecher	komplett	5803 051 004	Spule	L 21	6505 031
Schallwandstoff autsprecher	•	6505 070 000	Kernschraube	2,3 mm $\phi$ , weiß	3618 006
challwandstoff autsprecher		2981 030 004		2,5 mm φ, weis	6505 026
autsprecher	vorn	6505 100 114	Anzeigescheibe	Lance Late	
	seitlich	6505 100 104	Ferrit-Antrieb	komplett	6505 022
			Schaltnocke		6505 027
Stecker 3-polig	150/220 mm	5998 250 003	Rastfeder		6505 000
Stecker 3-polig	85 mm ∅	5998 410 003	Seilrad		6505 024
	grün	3556 004 003	Ferritseil		6505 079
			Zugfeder		2972 03
Chassis					
lanschsteckdose 5-polig	für PU und TB	3554 004 000	Tastenaggregat		
weitlautsprecher-Buchse		3556 063 000	T		CEO2 EO
Stereolautsprecher-Buchse		3556 061 000	Tastenmechanik		6503 500
Antennenanschlußplatte	ungeschaltet	6503 031 004	Tastenknopf		6503 507
	für Antennenschalter	5800 000 415	Tastenfeder		2971 009
Contaktfeder				UKW	2971 008
IF-Platte	komplett	6505 040 002		Ein-Aus	2971 010
Röhrenfassung, noval		3536 051 000	Zugfeder	für Falle	2972 014
" heptal	Meßbuchse	3537 031 000	Schieber	für Stereo-Taste	6503 50
Kontaktmesser		6300 000 464		Jul Stereo-raste	
VF-Platte	komplett	6505 060 002	Auslösehebel	**	6503 50
Röhrenfassung, noval	für ECC 83	3536 053 000	Drehfeder	**	2973 00
riem ornaccung, nova.	für ECLL 800	3536 058 000	Federsatz	T 4	6503 51
Gabelfeder -	für Decoder	2259 003 004	Hebel, komplett	für Ein-Aus-Taste	6503 50
		6503 000 464	Kontaktschieber I	Federn rechts	6503 52
Einhängeöse	für Decoder-Bügelfeder		. 1	Federn links	6503 52
Bügelfeder	für Decoder	6595 000 054	. 11	mit Nase für T 4	6503 522
Röhrenhalter	für EMM 803	6505 032 004	Oberfeder	für Kontaktschieber	6303 50
Sicherungsscheibe		2211 104 000	Unterfeder	, ,	6303 50
Gummiprofil	für Röhrenhalter	2931 071 005	Kontaktmesser	auf der Printplatte	6300 000
Röhrenfassung, noval	für EMM 803	3536 024 000			
Abdeckkappe	für Sieb-Elkos	6503 300 063	Vorkreisspule KW	L 4/5	6503 05
Netzkabel	rai Ciob Emos	5803 045 004	" MW	L 6/7	6503 05
vetzkabei		3003 040 004	" LW	L 8/9	6503 05
			Oszillatorspule KW	L 11/12	6503 05
			" MW	L 13	6503 054
Skala, Antrieb, Knöpfe			" LW	L 15	6503 05
Skala		6593 000 071	Kernschraube	3 mm Ø, blau	3618 01
	. Clarka hafaati muna		Remschaube	• •	
	· Skalenbefestigung	6505 066 000	T-1	2,3 mm $\phi$ , weiß	3618 02
, rechts	0	6505 065 000	Trimmer 4—25 pF	C 8, C 24	3234 013
Skalenklammer	Skalenbefestigung unten	6302 000 094	Netzschalter	S 601, S 601', S 601''	5802 30
Kunstatoffprofil	н 11	6505 003 280			
Skalenlampe	7 V, 0,3 A (E 10)	3501 064 000			
ampenfassung		3541 001 000	LIVW Tall		
Blende mit Stoff	hinter der Skala	6505 012 001	UKW-Teil		
Blendenstoff		6505 000 611	UKW-Teil	ohne Röhre	6503 90
Abdeckung	links und rechts	6503 000 354	Saugkreisplatte	C 117/L 108/C 118	5901 91:
-	mine und rounte	6505 058 004	Antennenspule	L 101/102	5806 91
Zeiger AM					
FM		6503 059 004	Anodenkreis	L 104/C 106	6212 91
AM-Zeigerseil		6505 075 004	Oszillatorkreis	L 105/106/C 111	6212 91
FM-Zeigerseil		6503 076 004	Abstimmstange	87-104 MHz	6212 90
Zugfeder	für AM- u. FM-Seil	2972 031 005	Führungstopf	für Abstimmstange	5806 90
Zeigerauflageseil	AM und FM	6505 074 004	Gleitfeder	für Führungstopf	5802 90
Zugfeder		2972 031 005	UKW-Seil	9	6503 07
	FM		Gewindebolzen		6303 90
Zeigerauflageseil	I IVI	6503 077 004		für Oos Abeleich	
Zugfeder		2972 035 005	Gewindehülse	für OszAbgleich	6303 90
	10/14 mm ∅	2863 035 005	Druckfeder	für UKW-Hebel	2971 04
Seilrolle	15/17,6 mm Ø	2863 037 005	Filter I		6503 91
Seilrolle "	19/24 mm Ø	2863 041 005	Kernschraube	3 mm $\phi$ , weiß	3618 00
		6505 804 004	Abschirmzylinder	für ECC 85	5800 90
19		6503 800 163	Durchführungsstützpunkt	Plastic	3571 00
		6303 000 175	Lötösenleiste		5901 90
M-Sellrad FM-Sellrad	für FM-Seilrad			I 100/D 100	3843 00
AM-Sellrad FM-Sellrad Anschlag	für FM-Seilrad	2212 025 000	HKW-Droppol	1 1415/96 1576	
" AM-Sellrad FM-Sellrad Anschlag Federscheibe		2213 025 000	UKW-Drossel	L 103/R 103	
* AM-Sellred FM-Sellred Anschlag Federscheibe	Bässe, Höhen	6503 021 004	Ferroxcube-Perle	L 107	
Seifrolle "AM-Seifrad FM-Seifrad Anschlag Federscheibe Drehknopf					6099 500 3843 025 3843 003


Teil	Bemerkungen	BestNr.	Teil	Bemerkungen	BestNr.
Transformatoren, Filter, Spulen		Halbleiter			
Netztrafo Anschlußplatte Spannungsanzeiger Sicherung T 0,4 A  T 0,7 A  F 6,3 A Abdeckkappe Ausgangstrafo	auf Anschlußplatte für 220 V für 120 V Helzsicherung für Elkos Tr. 401	6505 350 000 6503 303 004 6112 302 004 3505 051 000 3505 073 000 3506 105 000 6503 300 063 6390 328 004	B 250 C 135 AF 126 2 x AA 113 BA 101	Selengleichrichter Transistor Dioden-Paar Kapazitäts-Diode	3515 062 000 3528 010 000 3512 023 000 3512 072 000
Buchse, 3-polig Stecker, 3-polig Filter II  III  IV Kernschraube  Spulenkombination Kernschraube	Tr. 501 (mit Buchse) grün  mit Transistor  mit Dioden 3 mm φ, weiß 2,3 mm φ, rot L 1/L 2 2,3 mm φ, rot 3 mm φ, weiß	6390 329 004 3556 014 000 3556 004 003 6503 410 002 6505 420 002 6503 430 002 3618 002 004 3618 011 004 6503 032 004 3618 001 004 3618 002 004	Lautstärkeregler Balanceregler Höhenregler Tiefenregler Einstellregler "	2 × 1 M P 401/501 3 + 3 M P 504 2 × 3 M P 402/502 2 × 4 M P 403/503 2,5 k P 301 100 k P 302	6503 000 563 6505 000 583 6503 000 573 3377 706 000 3375 011 000

# Ersatzteilliste · SABA Stereo I · SABA 760 US

Tell	Bemerkungen	BestNr.	Teil	Bemerkungen	BestNr.
Es gilt die Ersatzteilliste Fre	eudenstadt 16 mit folgenden Är	nderungen:			
Gehäuse mit Lautsprech	ern		Skala, Antrieb, Knöpfe		
Versandkarton		6516 000 802	Skala	SABA Stereo I	6593 000 111
Schutzhülle	für Steuergerät	6516 000 814		SABA 760 US	6593 000 131
	für Gehäuse-Lautsprecher	6594 000 814			
Gehäuse hell	SABA Stereo I	6516 151 000			
" dunkel	11	6516 101 000	Ferritantenne		
" hell	SABA 760 US	6544 151 000	Ferritantenne, komplett	SABA 760 US	6544 028 000
" dunkel	,,	6544 101 000	Ferritstab mit Spule	L 22	3882 013 111
Bedienungsleiste	SABA Stereo I	6516 100 092	Tonnotes interpret		
	SABA 760 US	6544 100 092			
UKW-Antenne, komplett	Gehäuse-Dipol	6516 110 004	Tastenaggregat (SABA	760 US)	
Rückwand, komplett	SABA Stereo I	6516 070 000		•	2012 120 10
	SABA 760 US	6544 070 000	Vorkreisspule KW	L 4/5	6543 050 004
			Oszillatorspule KW	L 11/12	6543 053 <b>00</b> 4
Gehäuse-Lautsprecher					
I Cohillion	hell	6594 152 001	UKW-Teil (SABA 760 US)		
Lautsprecher-Gehäuse	dunkel	6594 192 001		. 6.1	07 10 000 000
	200 mm ∅	5898 470 002	UKW-Teil	ohne Röhre	6543 900 000
Lautsprecher Schallwandstoff	200 mm φ	6594 100 264	Abstimmstange	87-108 MHz	6152 901 004
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	6594 100 652			
Rückwand Lautsprecher-Stecker		3556 062 000	Transformatoren Filter	, Spulen (SABA 760 US)	
Filzstreifen 1 x 30 x 30 mm		2912 032 000	iransionnatoren, ritei	, Sputen (SABA 760 US)	
Befestigungsfeder	für Schallwand	6303 100 055	Saugkreisspule	L 1	6543 032 004
berestigungsreder	Tur Ochanwana	0000 100 000			
Chassis			~		
		0510 000 000	. ,		
NF-Platte	komplett	6516 060 002			
Antennenanschlußplatte	SABA 760 US	6543 030 004			
HF-Platte		6544 040 002			
Netzstecker	US	3551 051 000			


Anderungen vorbehalten i







Freudenstadt 16


A = Stereo I B = 760 US



## Ersatzteil-Lagepläne · Layout of Spare Parts · Disposition des éléments









A = Freudenstadt 16

B = Stereo I


C = 760 US D = Stereo I GB




# Ersatzteil-Lagepläne · Layout of Spare Parts · Disposition des éléments



## A= Freudenstadt 16/Stereo I/Stereo I/GB B= 760 US




Lötseite - Soldering side - Côté soudure




HF-Platte · Freudenstadt 16 · Stereo I

## NF-Platte · Freudenstadt 16



Lötseite · Soldering side · Côté soudure



HF-Platte · 760 US



